

快速开始指南

2600  
多媒体轨迹球遥控键盘



包装物品

1

- 快速开始指南(本指南)
- 多媒体遥控键盘
- AAA碱性电池两粒
- 微型无线接收器




如内容不符，请退回经销商！

安装步骤


2

电池安装



请勿将电池随意丢弃或抛入火中；将旧废电池放入回收箱！

打开设备



键盘热键按钮

3



多媒体功能说明

4.1

- A** 静音  
禁止电脑系统音频输出，让您进入清静优雅的工作环境
- B** 加音量  
在原有播放的音量基数上增大，使您的电脑播放的音乐与更多人分享
- C** 下一曲  
播放器即刻后跳一段开始播放
- D** 播放/暂停  
电脑播放器即刻播放或暂停
- E** 停止  
电脑播放器即刻停止当前播放的媒体段
- G** 上一曲  
播放器即刻前跳一段开始播放

**H**  减音量  
在原有播放的音量基数上减小，不会打扰他人的工作和生活


**I**  多媒体  
打开电脑已安装设置好的多媒体播放器

**J**  主页  
打开浏览器设定好的主页，进入英特网上漫游一切资讯

**K**  邮箱  
打开指定电邮系统，更便捷进行发送与接收信件


**L**  我的电脑  
打开我的电脑，进行对系统的一切操作


**M**  收藏夹  
打开您之前收藏喜欢的地址进行再次使用


**N**  计算器  
按此键系统即刻打开计算器，方便您随时使用计算器进行计算


**O**  休眠  
当您暂不用电脑时按此键系统即刻进入睡眠状态，节能环保而且不关机


**P**  唤醒  
当电脑处于休眠时按此键系统即刻进入工作状态

**Q**  数字小键盘开关  
关闭或打开键盘上15个蓝色数字键的输入功能

**S**  快速关机  
快速退出所有程序，并关闭电脑



**R**  光学轨迹球  
此光学轨迹球基于机械滚球鼠标设计的高DPI光学定位扫描，滚动光学轨迹球指光标移动至您所要的位置，在没有鼠标环境下也能轻松的工作


**T**  键盘开关  
关闭或打开键盘功能按键，在您长时间不用键盘时，您可以将键盘关机，最大限度的保存电池电量。


<b>规格</b>	
键盘工作电压	3.0V 2×AAA
键盘工作电流	14mA(轨迹球移动时) 2mA(按键时)
接收器输入电流	5V DC, 30mA
接口类型	USB1.1
键盘尺寸	W400×D151×H25mm
接收器尺寸	W42×D14.5×H7mm
键盘重量	0.580Kg


**系统要求**  
IBM兼容机  
可用的USB接口  
适用于Win2000, XP, Vista系统


以上规格仅供参考，雷柏电子(深圳)有限公司可随时更改以上规格而不需事先通知。

**无线方面的说明**  
本产品的无线发射频率为2.4GHz，满足欧洲 R&TTE Directive 1999/5/EC要求，其辐射不会对人体产生伤害(远小于手机辐射)无线发射会产生电磁信号，如在使用心脏起搏器或相关身体辅助仪器的场所，请谨慎使用。



**F**  滚轮  
此滚轮如同其它鼠标的滚轮，当您在浏览过程中可以上下滚动来拉上下没有显示在屏幕中的内容，使您在工作中更便捷

 右键鼠标功能按键  
如同其它鼠标的右键功能来执行指令

 左键鼠标功能按键  
如同其它鼠标的左键功能来执行指令

